



[凡例・ご注意]

- コンセント
- 分電盤

分電盤または調光盤の1回路(20A)に対してコンセントが1個接続されています。原則として各コンセントはその電流容量まで使用できますが、持ち込み分電盤に内蔵されているコンセントについては主幹ブレーカにより合計容量の制限があります。制限値は図面中に記入してあります。